

# BEECH RESORT

FLEESEENSEE

## Ausklappen der Couch

Zum Aufklappen der Couch fassen Sie mittig mit beiden Händen an die Rückenlehne und ziehen diese zu sich heran. Greifen Sie danach um und fassen Sie mittig an das Metallgestell und klappen Sie die Couch komplett aus.



## Zusammenklappen der Couch

Zum Zusammenklappen der Couch greifen Sie das Metallgestell der Couch am Fußende mittig und ziehen dieses Richtung Couchlehne nach oben und schieben es dann Richtung Lehne / Wand.



## Wichtiger Hinweis

Die Öffnungs- und Schließfunktion ausschließlich nur mittig und mit beiden Händen ausführen, um Schäden am Sofa zu vermeiden.

